仕様

型式名		RK2023-PT	RK2023-PT20
項目	単位		
質量（ISO 11806 による） 燃料、刈刃、ストラップ、 飛散防護カバーを除く	kg	7.4	7.6
容量 燃料タンク	L	1.03	
操作桿 型式		BK2023-PT	BK2023-PT20
歯車減速比		1:1.36	
潤滑剤		純正グリース	
刈刃		チップソー 40 枚刃（255 ㎜）	
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）		反時計方向	
外形寸法（刈刃除く） 長さ × 幅 × 高さ	cm	268×30×36	289×30×36
エンジン		空冷２サイクル単シリンダ	
型式		RK2023	
排気量	mL	22.8	
最大出力時エンジン回転数	r/min	8,000	
最大エンジン回転数	r/min	11,000	
アイドリング回転数	r/min	2,900	
キャブレタ形式		ロータリー式	
点火方式		フライホイールマグネト電子点火方式	
スパークプラグ		NGK BPMR8Y	
始動方式		リコイルスタータ　Softスタート	
動力伝達方式		自動遠心クラッチ	
燃料混合比		[レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル] ＝ [50:1] やまびこ純正２サイクル専用オイルか、ＪＡＳＯ 性能分類 ＦＣ または ＦＤ	

周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値	m/s^2	4.3	3.7
振動測定の準拠規格		ISO 22867 ： 2004	

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

仕様

型式名		RK2026-PT	RK2026-PT20
項目	単位		
質量（ISO 11806 による） 燃料、刈刃、ストラップ、 飛散防護カバーを除く	kg	8.0	8.1
容量 燃料タンク	L	1.03	
操作桿 型式		BK2026-PT	BK2026-PT20
歯車減速比		1:1.36	
潤滑剤		純正グリース	
刈刃		チップソー 40 枚刃（255 mm）	
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）		反時計方向	
外形寸法（刈刃除く） 長さ × 幅 × 高さ	cm	269×30×36	290×30×36
エンジン		空冷２サイクル単シリンダ	
型式		RK2026	
排気量	mL	25.4	
最大出力時エンジン回転数	r/min	8,500	
最大エンジン回転数	r/min	11,000	
アイドリング回転数	r/min	2,800	
キャブレタ形式		ロータリー式	
点火方式		フライホイールマグネト電子点火方式	
スパークプラグ		NGK BPMR8Y	
始動方式		リコイルスタータ　Softスタート	
動力伝達方式		自動遠心クラッチ	
燃料混合比		[レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル] ＝ [50:1] やまびこ純正２サイクル専用オイルか、ＪＡＳＯ 性能分類 ＦＣ または ＦＤ	

周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値	m/s^2	3.2	3.6
振動測定の準拠規格		ISO 22867 : 2004	

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

仕様

型式名		RK2030-PT
項目	単位	
質量（ISO 11806 による） 燃料、刈刃、ストラップ、 飛散防護カバーを除く	kg	9.2
容量 燃料タンク	L	1.1
操作桿 型式 歯車減速比 潤滑剤		 BK2026-PT 1:1.36 純正グリース
刈刃		チップソー 40 枚刃（255 mm）
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）		 反時計方向
外形寸法（刈刃除く） 長さ × 幅 × 高さ	cm	 271×33×38
エンジン 型式 排気量 最大出力時エンジン回転数 最大エンジン回転数 アイドリング回転数 キャブレタ形式 点火方式 スパークプラグ 始動方式 動力伝達方式	 mL r/min r/min r/min	空冷２サイクル単シリンダ RK2030 28.1 8,000 10,500 2,800 ロータリー式 フライホイールマグネト電子点火方式 NGK BPMR8Y リコイルスタータ　Softスタート 自動遠心クラッチ
燃料混合比		[レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル] ＝ [50:1] やまびこ純正２サイクル専用オイルか、ＪＡＳＯ 性能分類 ＦＣ または ＦＤ

周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値	m/s^2	3.1
振動測定の準拠規格		ISO 22867 ： 2004

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2　　Tel 0428-32-6181

やまびこ北海道株式会社
〒004-0041　北海道札幌市厚別区大谷地東 1-2-20　　Tel 011-891-2249（代）

やまびこ東北株式会社
〒984-0002　宮城県仙台市若林区卸町東 5-1-50　　Tel 022-288-0511（代）

やまびこ東部株式会社
〒198-0025　東京都青梅市末広町 1-7-2　　Tel 0428-32-1091（代）

やまびこ中部株式会社
〒452-0031　愛知県清須市西枇杷島町宮前 1-39　　Tel 052-502-4111（代）

やまびこ西部株式会社
〒701-0221　岡山県岡山市南区藤田566-159　　Tel 086-296-5911（代）

やまびこ九州株式会社
〒816-0943　福岡県大野城市白木原 5-3-7　　Tel 092-573-5361（代）

やまびこ産業機械株式会社
〒731-3167　広島市安佐南区大塚西6-2-11　　Tel 082-849-2005（代）

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X753219-0000　　1402G 1325 ES
(C) 2014 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。