KIORITZ

取 扱 説 明 書

共立自走式4輪キャリー
ラジコン動噴
VRC361FB

⚠ 警　告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

⚠ 注　意


- この取扱説明書は、いつでも読めるように、紛失、汚損の恐れのない、すぐ取出せる所に必ず保管してください。
- この説明書が損傷により読めなくなった場合、紛失した場合は、販売店より新しく取扱説明書を購入し、常に参照できるよう保管してください。
- この取扱説明書で解説している機械を貸与する場合、借りて作業をする人に、この取扱説明書を読ませ、十分な指示、訓練を行なった後、この取扱説明書とともに機械を貸与してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、販売店にご相談ください。

警告表示ラベルについて

● この取扱説明書で解説されている機械には、下記の「警告表示ラベル」が貼付してあります。
ご使用前に下図で確認し、ラベルの意味を理解してください。

● ラベルが摩滅したり破損して内容が確認できなくなった場合や、はがれて紛失した場合は、販売店から新しくラベルを購入し、下図に指示してある箇所に貼り、常にラベルが確認できる状態を維持してください。

警告表示ラベル



重要なお知らせ

共立自走式４輪キャリーラジコン動噴をお買い上げいただき、ありがとうございます。

●この取扱説明書は、機械の正しい扱いかたと、簡単なお手入れおよび守っていただきたい安全に関する事項について説明しています。
・本書に記載されている仕様や解説、あるいは説明のために例にあげられている図や内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
・取扱説明書の内容は製品の標準装備を基本に構成していますが、特別注文品（オプション）やアクセサリを使用する場合も含まれます。
・単位はSI単位を使用しています。（　）内は参考値ですので数%の換算誤差がある場合もあります。
●ご使用まえにこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全で快適な作業をしてください。
・お読みになった後も身近な所に保管し、いつでも読めるようにしてください。
・また、この機械を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を機械といっしょにお渡しください。

・本書では、安全上重要な事項を⚠で示し、次のように表示しています。
・必ず守ってください。
●エンジンについては、付属のエンジンの取扱説明書に従ってください。
●機械の使用目的について
・この機械は日本国内でのみ使用してください。
・この機械は液剤散布作業に使用し、それ以外には使用しないでください。
・機械を使用目的以外の作業に使用したり、改造しないでください。また、その場合には保証の対象になりません。
（詳細は保証書をご覧ください。）
・この機械で公道は走行できません。
・なお、この機械の品質・性能上あるいは安全のために、使用部品を変更することがあります。その際には本書の内容および図などの一部が、機械と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

⚠ 危　険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。

⚠ 警　告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。

⚠ 注　意

その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。

丸に左斜線の入ったこの記号は、表示されているものが全て禁止されていることを表わします。


重　要


重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている機械の使用、点検、保守・保管に関する注意事項です。

目 次

各部の名称 …… 4
正しい作業のために …… 6
運転前の準備 …… 11
操作方法 …… 15
輸送・移動時の注意 …… 20
点検・整備 …… 22
長期保管 …… 26
かくはん機を取付ける場合 …… 27
不具合と対策 …… 28
仕　様 …… 30

各部の名称






付 属 品 一 覧 表					
名　　称	個数	名　　称	個数	名　　称	個数
M8 ボルト	2	ホースストッパ	1	防除マスク（2 個入り 1 パック）	1
間筒	2	結束バンド（小）	1	取扱説明書（本機）	1
ホースガイド戻しバネ	2	吸水ホース	1	取扱説明書（動力噴霧器）	1
ヨリモドシ	1	余水ホース	1	取扱説明書（エンジン）	1
コック	1	オイラ	1	保証書	
送信機	1	吸込ストレーナ	1	特別保証書	1
ストラップ	1	結束バンド（大）	1		

各部の名称

１． ホースガイド	ーーーー	スプレーホースの巻取り、引出しのガイドです。
２． スプレーホース	ーーーー	散布用のホースです。
３． ホーススストッパ	ーーーー	スプレーホース巻取り時の巻込み防止具です。
４． 無線装置	ーーーー	無線装置（受信機）を収めています。
５． 受信アンテナ	ーーーー	電波を受信します。（電波状況により取外し、移設可能。オプションが必要）
６． サイドカバー	ーーーー	チェーンとホースリールのＶベルトをガードするカバーです。
７． かくはん用動力取出しグロメット	ーーーー	グロメットを取外し、オプション部品を追加することにより、市販のかくはん機を装着できます。（かくはん機は右回転用）
８． 動力噴霧機（動噴）	ーーーー	薬液を吸込み、加圧し送り出します。
９． 動力噴霧機散布コック	ーーーー	散布作業時「開」にします。
１０． 調圧ダイヤル	ーーーー	動力噴霧機の吐出圧力を調整します。
１１． ポンプベルトカバー	ーーーー	動力噴霧機、走行用のＶベルトをガードするカバーです。
１２． エンジン	ーーーー	ガソリンエンジンです。
１３． ホース巻取りスイッチ	ーーーー	スプレーホース巻取りのスイッチです。
１４． トラバースカバー	ーーーー	スプレーホースの並列巻装置をカバーします。
１５． 送信機	ーーーー	遠隔操作させるための電波を発信させます。
１６． ポンプクラッチレバー	ーーーー	動力噴霧機の運転・停止を行ないます。
１７． 走行タイヤ	ーーーー	エンジンを始動し、走行クラッチレバーを握ると走行します。
１８． ミッション	ーーーー	エンジン回転を減速させ、走行タイヤを駆動させます。
１９． リールフレーム		
２０． ホースリール	ーーーー	スプレーホースの巻取りに使用します。
２１． 自在キャスタ	ーーーー	ロック付きの自在キャスタです。
２２． ハンドル	ーーーー	走行時に使用します。
２３． 走行クラッチレバー	ーーーー	握ると走行します。
２４． ブレーキレバー	ーーーー	握ると走行タイヤを停止させます。移動時以外はロックします。



お客さまがご用意するもの

スパナ（各種）、ノズル、薬剤タンク

●ノズルの選択について

ノズルの吐出量が動力噴霧機の吐出量より多いと適切な噴霧作業ができません。ノズルを選ぶときは仕様を確認し、余水ホースから戻る薬液量が全吐出量の 10%以上になるようにしてください。

ご不明な点は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

正しい作業のために


⚠ 注　意


・作業計画を立て、この取扱説明書を参照し、適切な部品を選んでください。作業に合わない部品を使うと、動力噴霧機が故障したりご利用になる人がケガをすることがあります。ご不明な点は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。


重　要


この動力噴霧機の仕様は一般農薬用です。特殊農薬や多種農薬混合を使用する場合は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。













⚠ 警　告

このような人は作業をしないでください。
- 酒気をおびた人
- 妊娠している人
- １６才未満の人
- 未熟練者
- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により正常な作業ができない人

☆事故や重症を負う原因となります。

⚠ 警　告

・本機で一般道路を走らないでください。

☆事故の原因となります。

⚠ 警　告

・本機に人や荷物を乗せて走行しないでください。

☆転落事故や重症を負う原因となります。

⚠ 警　告


・エンジンの排気ガスには、死に至る有毒なガスが含まれています。室内や通気の悪い場所でエンジンを始動しないでください。


☆排気ガスによる中毒事故の原因となります。

作業前の点検

●各部品がきちんと取付けられているか確認してください。ホースの取付けなど配管部が正しく締付けられていないと、空気の吸込みや内部液が漏れることがあります。

●人が近くにいないことを確認してください。





●本機を不安定な場所や転倒の恐れがある傾斜地に置かないで下さい。


⚠ 警　告

・燃料を扱うときは、絶対にタバコを吸ったり、火気を近づけないで下さい。
☆燃料に引火して火災を起こしたり、火傷を負うことになります。

作業中の注意

重　要

５分間以上、カラ運転を行なわないでください。動力噴霧機の寿命を縮め、故障の原因となります。




●ホースが絡まったり、ねじれたりしないように気をつけて下さい。

重　要


専用の給水栓や貯水槽から吸水し、長時間使用するとエアチャンバの空気が水に溶け、抜けてしまうことがあります。動力噴霧機の故障の原因となりますので、２時間毎に必ず吸水ストレーナを水から出し、余水ホースから水が出なくなるまで運転して下さい。

●本機やエンジンに絡み付いた草などを取除くときは、必ずエンジンを停止して下さい。




⚠ 注　意

・カバーをはずして運転しないで下さい。
☆けがをする恐れがあります。




⚠ 警　告

・ 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止してエンジンが冷えてから行なって下さい。
・ 燃料給油時はこぼさないように注意して下さい。（燃料タンクの口元まで給油しないで下さい。）燃料をこぼした場合は、すぐに拭き取って下さい。
・ 燃料タンクキャップを確実に締付けて下さい。
・ 燃料タンクやホースから燃料の漏れや、にじみがある場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼して下さい。
☆こぼれた燃料に引火して火災や火傷の原因となります。



●運転中は回転している部品（Ｖベルトなど）や高温部（エンジン、マフラなど）に触れないようにしてください。停止直後のエンジン、マフラはたいへん高温です。手を触れないようにしてください。



●修理、清掃などの作業を行なうときは、必ずエンジンを停止してください。
●指定以外の部品を使用したり、本機の改造を行なったりしないでください。

⚠ 注　意

農薬使用上の注意

・ 散布時は、農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。
　農薬に直接触れないよう注意してください。
・ 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
・ 農薬が目に入らないように注意してください。
・ 誤飲、誤食に注意してください。誤って飲み込んだ場合は、吐き出し、直ちに医師の手当てを受けてください。また、農薬使用中に異常を感じたときは、直ちに医師の手当てを受けてください。
・ また、農薬の種類によっては、
☆農薬が目に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
☆かぶれを生ずる場合がありますので注意が必要です。また、かぶれやすい人は、使用を控える必要があります。
・ 環境へ配慮した使用が必要です。
☆防除対象作物以外への飛散がないよう注意してください。
・ 農薬は、子供の手が届かない場所に保管してください。


農薬散布について

農薬使用上の留意点

●農薬ラベルをよく読んでください。
　農薬の使用にあたっては、農薬ラベルに記載されている事項を確認してから使用してください。
●農薬取締法が改正されました。
　平成１５年３月の農薬取締法改正にともなう省令に基づく使用基準により
　①使用する作物に登録のある農薬を使用すること、②使用濃度（希釈倍率）および面積あたりの使用量、③収穫前使用日数、④使用回数の４点については農薬使用者が遵守する義務が生じています。


⚠ 警　告

・ 飲料水源・河川・湖沼から直接給水することは避け、専用の給水栓や薬液補給用貯水槽から給水してください。
・ 薬液は残らないように調製し、必ず使い切ってください。
・ 薬害や環境汚染を起こさないよう充分配慮してください。
☆第三者が農薬と知らずに誤って飲み込むなど、重大な薬害事故の原因となります。



重　要

薬剤は濃度が均等になるように溶かしてください。固まりが残ると、ノズルの目詰まりの原因となります。





農薬散布前の注意

- 滑りにくい作業靴を履いてください。
  つま先のあいた靴、サンダル、はだしで散布作業を行なわないでください。
- 農薬を散布する場合、頭、足、その他の外部にさらされる部分を保護する衣服、保護具を身に付け、農薬が皮ふに触れないようにしてください。
- 農薬が浸透しない防水性に優れ、汗をかきにくい通気性のよい衣服を身に付けてください。
- 汗を拭いたり顔を洗うためにタオル、手ぬぐい、水などを用意してください。
- 作業を行なう場所をよく調べ、作業者以外の人、子供、家畜、養蚕、養蜂、他の作物などが近くにないことを確認してください。

⚠ 警　告

・ 夜間や、視界が悪く暗い場所では、機械を絶対に操作しないでください。

☆誤った操作による事故や、薬害事故を引き起こす原因となります。

・ 風が強いときには絶対に散布を行なわないでください。


☆風向きが急に変わり、予期しない方向へ農薬が飛んでしまうことがあります。


農薬散布中の注意

- 散布作業は、日中を避け、涼しい朝、夕方に行なうようにしてください。気温が上がると農薬が空気中に上昇したり、気化します。また、体力も余計に消耗してしまいます。
- 農薬がからだにかかるのを避けるため、風下の方を向き、風を背中に受けるようにして、後ろ側へ進みながら散布してください。
- 農薬の散布はたいへん体力を消耗します。長時間の作業は避け、２時間を限度としてください。
- 作業をしながらタバコを吸ったり食べ物、飲み物をとったりしないでください。タバコ、食べ物に付着した農薬がからだの中にはいることがあります。

農薬散布後の注意

- 農薬が乾くまでは、立入禁止の表示を置いてください。
- 作業中に着ていた服は、他の衣服とは別に洗ってください。





万一の事故に備えて


●作業の前に

・万一の事故に備え、電話機のそばの目につきやすい場所に、医療機関、消防署（救急車）の電話番号を明確にしておいてください。
特に消防署への連絡の場合、救急車のための目標地点（住所、目標となる建造物など）も明確にしておくと、的確な連絡に役立ちます。

・単独で作業する場合、どこで作業を行なっているかが他の人にもわかるような方法（携帯電話を持つ、黒板に作業現場をメモするなど）を講じてください。負傷し動けなくなり帰れなくなった場合の対処として有効です。

・作業現場には､呼子（笛）を携帯してください。

●発火に対する備え




⚠ 警　告

・エンジンから発火または排気口以外から発煙したら、まず機械から離れ、身体の安全を確保してください。
周囲に類焼しないようにシャベルで砂などをかけるか、または消火器で消火してください。

☆あわてて対処しようとすると、火災やその他の障害の拡大のつながります。

●ケガへの備え

・万一のケガへの備えとして、応急手当用品の入った救急箱を用意してください。
出血をともなうケガについては、止血用に汗拭き用のタオルや、てぬぐいなども有効ですので、常時余分に作業現場へ携帯することをおすすめします。






⚠ 警　告

・ 作業中あるいは作業終了後、からだに異常を感じたときは、すぐに医師に相談してください。使用していた農薬の種類を告げてください。

☆処置が遅れることにより、重大な薬害につながることがあります。

運転前の準備




ホースガイドの取付け

1. ホースガイドにホースガイド取付間筒を組込み、ホースガイド取付金具に取付けます。


重　要
ホースガイド取付間筒は、外側にグリスなどを塗布した後に組付けてください。

2. ブレーキワイヤをブレーキワイヤ取付金具に取付けます。
3. ホースガイド戻しバネを取付けます。
4. スプレーホースを、ホースガイドのローラにそわせてホースガイドに通します。





ホーススストッパの取付け


1. スプレーホース先端から３ｍ程度の範囲（使用上都合の良い場所）にホーススストッパを組付けます。



2. ホーススストッパ用のバンド（付属品）で確実に固定します。（手で引っ張りずれない程度）







⚠ 注　意

周辺環境に電波障害を与える恐れのある場合には、使用を中断してください。

送受信機の準備

- 受信アンテナは、サイドカバー内に取付けてあります。受信状況が悪い場合には、受信アンテナを取外し、延長ケーブル（別売・市販品）などで別置式にも可能です。
- 送信機裏蓋のすき間に硬貨などを掛け、裏蓋を外します。単四乾電池 3 本を（＋）・（－）を間違えないように入れます。裏蓋を送信機に確実に組付けてください。
- 送信機のボタンを押して、送信パイロットランプが点灯するのを確認してください。
- ストラップの取付金具を送信機に引っ掛けてください。

※オプションで送信機固定用ブラケットが設定されています。ご購入は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

重　要


・水をかけたり、水没させたりしないでください。
・自動車内などの高温多湿になる場所に保管しないでください。
・落としたり衝撃を与えないでください。故障の原因となります。また電源が切れることがあります。そのような場合には、電源を入れ直して操作してください。


重　要


・送信機の乾電池は単四マンガン電池使用し、毎シーズン使用前に交換してください。
（電池寿命：連続使用時 約 50 時間）
・乾電池を交換する際は、3 本同時に新品と取替えてください。消耗した電池を使用すると誤動作を起こし、危険な場合があります。

重　要

- 工場出荷時には、動力噴霧機、エンジンにオイルを入れていません。動力噴霧機、エンジンの取扱説明書に従いオイルを給油してから、運転をはじめてください。
- 正規油面より多く入れるとオイルが吹き出ることがありますので注意してください。







各部オイルを点検する

●動力噴霧機、エンジンの取扱説明書に従い、動力噴霧機とエンジンのそれぞれのクランクケースに、オイルが正規油面まで入っているか確認してください。

●オイルの汚れを点検し、汚れがひどい場合には交換してください。

エンジンオイルの補給

●オイルゲージを外し、正規油面までエンジンオイルを入れてください。（正規油面の位置は左図を参照してください。）

重　要

使用する前に必ずオイル量を点検し、正規油面までオイルを補充してください。

動力噴霧機の準備

● オイルの補給

1. クランクケース注油口のふたを取り、オイルゲージの中央にあるマークまでエンジンオイルを入れてください。エンジンオイルは SC、SD または SE 級、SAE#30 を使用してください。

重　要


マークより多く入れると、運転中にオイルが吹き出ることがありますので注意してください。

2. 付属のオイラの先を切り、プランジャ給油口から10滴ほど給油してください。給油により、プランジャのシールの寿命が長くなります。

⚠ 警　告

・ ホースが劣化したり漏れがあるときは取り替えてください。

☆薬害事故を負う原因となります。



吸水ホース、余水ホースを接続する

1．接続金具のパッキンを確認して動噴に吸水ホースとストレーナを接続し、ストレーナを水没させててください。

2．パッキンを確認して動噴に余水ホースを接続し、ホース先端を水没させてください。

⚠ 注　意


・ 余水ホースは結束バンドで固定してください。


☆圧力切替操作時に余水ホースがあばれて薬液をあび、薬害事故を負う恐れがあります。


重　要

・ホースの接続金具は強く締めすぎないでください。パッキンが損傷する恐れがあります。

・ホースは無理に曲げたり、ねじれがないよう取付けてください。







運転

エンジンの始動まえに

1. ポンプクラッチレバーを「切」にしてください。
2. 吐出口のコックをすべて閉めておきます。
3. 調圧ダイヤルの「始動」の位置を圧力指示具に合わせます。
4. エア抜きコックを「始動」（減圧）位置に合わせます。

⚠ 注　意

・エア抜きコックの操作時には、エンジンの高温部に注意してください。


☆火傷を負う原因となります。


5. 吸水ホースと余水ホースの先端を、薬液の中に入れておきます。


重　要


使い始めや長期間使用しなかった場合、エア抜きコックを開いても吸水しないことがあります。この時は吸水ホースのストレーナを外し、ホースに直接水を送り込んでください。（よび水）


操作方法











エンジンを始動する

⚠ 警　告

エンジンの排気ガスには、死に至る有毒なガスが含まれています。室内や通気の悪い場所でエンジンを始動しないでください。

1. エンジンスイッチを「ON」にしてください。
2. 燃料コックを「開」の位置にします。
3. スロットルレバーを「高速」の方へ少し動かしてください。
4. チョークレバーを「閉」にします。
5. スタータグリップを握り、いきおいよく引いてください。
6. エンジンが始動したら、チョークレバーを「開」にします。

エンジンが始動したら


1. ポンプクラッチレバーを「入」にしてください。動力噴霧機が動きはじめます。
2. 動力噴霧機が動き、動力噴霧機内に薬液が循環します。余水ホースからいきおいよく薬液が出ているのを確認してください。
3. スロットルレバーでエンジンの回転を調整してください。回転数を上げるときにはレバーを「高速」の方へ、下げるときには「低速」の方へ動かしてください。

圧力を調整する

1. エア抜きコックを「加圧」位置に合わせます。
2. 必要な圧力まで調圧ダイヤルを回してください。


重　要

ホースの最高使用圧力を超えて使用すると、ホースの破裂や金具抜けを生じる原因となります。最高使用圧力またはそれ以下で使用してください。




スプレーホースを引出す

1. スプレーホースを手で引出してください。
   スプレーホースはゆっくり引出してください。いきおいよく引出すとホースリールに巻いてあるスプレーホースがたるむことがあります。



2. スプレーホースの引出し範囲は 270° 可能です。




散布作業をはじめる

散布コックを「開」の位置に動かしてください。散布を止めるときは、散布コックを「閉」の方へ動かしてください。


⚠ 注　意

・コックレバーはあらかじめ「閉」位置にして下さい。動噴の運転により生じる水流によってホースがあばれて、事故の原因となる恐れがあります



⚠ 危　険

散布作業中に、走行クラッチレバーを操作しないでください。本機が走行し危険です。




⚠ 警　告

・ スプレーホースの巻取り時にはスプレーホースを身体にしばり付けないでください。
・ スプレーホースの巻取り中は、並列巻装置が作動しています。触らないでください。

☆ケガや事故を起こす原因となります。

⚠ 注　意

送信機の乾電池が消耗していると巻取り停止信号が発信されなかったり、発信ミスを起こし、巻込まれる事故になる恐れがあります。



スプレーホースを巻取る

＜本機での場合＞

● 本機のホース巻取りスイッチ - - - →矢印方向「巻取」

＜ラジコンでの場合＞

● 送信機の「ホースを巻く」ボタン - - - →押す
押している間のみスプレーホースが巻取られます。
ボタンをはなすと、停止します。
● ラジコンの送信機は「ホースを巻く」ボタンをはなすと - - - - - →巻取り停止の信号が出る構造になっています。

重　要

・ エンジン回転が低速のときは、ラジコンで巻取りが断続、または巻取らない場合があります。
・ 巻取りのときは、スプレーホースに圧力をかけたまま巻取ってください。圧力を抜いて巻取ると、スプレーホースがつぶれて巻取られ、次に圧力がかかったときにホースリールが破損します。
・ スプレーホースに異常な抵抗がかかったまま巻取りを行なわないでください。巻取り装置が破損します。
・ ホースリール下側にスプレーホースが弛んだまま巻取りをすると正常な並列巻取りができません。スプレーホースを手動で引き出して、弛みをなくしてから巻き取ってください。
・ スプレーホース巻取りは、ホース先端より約3 mの所で停止するようにしてください。
・ 送信機のアンテナ部分を持たないでください。内部のアンテナ線が断線し、本機の操作ができなくなる場合があります。

散布作業の停止

1. 手元のノズルのコックを閉めます。
2. 調圧ダイヤルを「始動」の位置に戻します。
3. 散布コックを閉めます。

作業が終わったら

1. 吸水ホースをきれいな水の中に入れて噴霧を行ない、動力噴霧機の内部、ホース、ノズルの清掃を行ないます。
2. 動力噴霧機内の水を抜くため、調圧ダイヤルを「始動」の位置にして、吸水ホースを水から出して余水ホースから空気が出るまで運転を続けてください。

重　要

- カラ運転の状態となりますので、5 分以上は行なわないでください。
- 冬期間水が凍結する恐れのある地域では、必ず水抜きを行なってください。

3. 運転中にプランジャ給油口からオイルを 10 滴ほど給油してください。
4. 吸水ストレーナを次回の作業のため、十分に清掃してください。
5. 本機の外側や走行タイヤに付いている薬剤、泥などの汚れた部分は、きれいな水で洗い流してください。

重　要

- ホースが絡まったり、ねじれたりしないように気をつけてください。
- 大型貯水槽や河川から吸水し、長時間使用するとエアチャンバの空気が水に溶け、抜けてしまうことがあります。動力噴霧機の故障の原因となりますので、2 時間毎に必ず吸水ストレーナを水から出し、余水ホースから水が出なくなるまで運転してください。

⚠ 注　意


- 動力噴霧機やエンジンに絡み付いた草などを取除くときは、必ずエンジンを停止してください。


☆火傷やケガを負う原因となります。



重　要


- 本機の外側、走行タイヤを水で洗うときは、電気系統部品（送受信機・電磁クラッチ）、エンジンに水をかけないでください。
  水洗いの際は、洗浄機などの高圧水洗浄は絶対にしないでください。故障の原因になります。
- 送信機は防滴形ですが、作業終了時は直接雨のかからない場所か、室内に保管してください。
- 送信機の電池が少ないと、ホース巻取り操作の距離が短くなったり、巻取り停止のミスが生じたりします。
  この場合は、速やかに電池を 3 本全て取替えてください。





⚠ 警　告

異常を感じた場合は、送信機の「停止」ボタンか、本機のエンジンスイッチにて、エンジンを停止してください。



エンジンの停止

1. スロットルレバーを「低速」位置にします。

2. エンジンを停止します。

＜本機での場合＞

● 本機のエンジンスイッチ
　　- - - →「OFF」

＜ラジコンでの場合＞

● 送信機の「停止」ボタン
　　- - - →1秒間押し続けてください。

重　要

・ ラジコン装置に不具合が起こったときは、ラジコンでエンジンが停止できませんので、本機のエンジンスイッチでエンジンを停止してください。
・安全のため、各操作で最も優先されるのは「エンジン停止」です。次にスプレーホース操作の「巻取り」が優先されます。
・ 使用しないときは、本機のエンジンスイッチを「OFF」にしてください。

⚠ 注　意

送信機の「停止」ボタンでエンジンを停止した場合は、安全のため、その後7秒間全ての操作ができません。

3. 燃料コックを「閉」位置にします。


輸送・移動時の注意

⚠ 注　意

・ 製品の重量や大きさに見合った輸送車を使用してください。
☆ 事故の原因となる恐れがあります。
・ 製品はロープで固定してください。
☆ レバーブロックやチェーンブロックで固定すると機体が破損し、思わぬ事故の恐れがあります。

本機を移動するときやトラックなどで輸送するときには、以下の点を守ってください。


- 使用後に輸送・移動するときには、エンジン、マフラが冷えるまで待ってください。
- 長距離を輸送するときは燃料をカラにしてください。
- 本機に衝撃をあたえないようにしてください。
- ポンプクラッチレバーを「切」にしてください。



積み込み


〈アユミ板の条件〉

幅	100 ㎝ 以上（2 枚合わせて使用可）
強度	200 ㎏ 以上 （2 枚使用の場合、1 枚 100 ㎏ 以上）
形状	ハシゴ状で、本機の走行タイヤが間にはまり込むようなものは不可




- 最大積載量２００ｋｇ以上のトラックを使用してください。
- 平坦地でトラックのエンジンを停止し、タイヤに歯止めをしてください。
- アユミ板の傾斜角度は１５° 以下にしてください。またアユミ板が確実にトラックの荷台にかかってはずれないことを確認してください。
- アユミ板の種類（ハシゴ状）によっては、負荷が大きすぎ登らないことがあります。その場合は、押すなどして補助してください。

- 本機のエンジンを始動してください。
- エンジンのスロットルレバーを低速にしてください。
- 走行クラッチレバーを握り、低速･前進でゆっくり積み込みを行なってください。




重　要

本機のリールフレームには絶対にロープ掛けをしないでください。



降ろすとき


- 必ず本機のエンジンは停止してください。
- ブレーキレバーを握って、ブレーキを掛けたり、解除したりしながらゆっくりと後進で降ろしてください。



重　要


前進では、本機を降ろさないでください。

- 降ろしている途中、走行クラッチレバーを操作しないでください。プーリの溝にベルトが食い込み、本機が動かなくなる恐れがあります。



重　要

- トラックへの積み降ろし以外の通常走行の際は、方向規制を「ＯＦＦ」にしてください。
- 「ＯＮ」の状態で旋回等を行なうとキャスタが破損する恐れがあります。



重　要

移動時以外は、ブレーキレバーのロックをして、駐車ブレーキをかけてください。

- ブレーキレバーを強く握ると自動で駐車ブレーキがかかります。これによって降ろす作業に支障が出るような場合は、ロックレバーを一緒に握ってブレーキをかけると、駐車ブレーキはかかりません。

点検・整備

● お買い求め頂いた製品を調子よく安全にご使用いただくために、定期的に点検・整備を行ってください。
● 点検・整備は、十分な広さがあり安定した場所で、エンジンを停止させて行なってください。
● タバコ、その他の火気は厳禁です。

部　品　名	整備内容	整　備　時　間
トラバースカム軸	給油	20 時間使用ごと
駆動チェーン	給油	毎年
ホースガイド取付間筒	給油	20 時間使用ごと
ホースガイドローラ	給油	20 時間使用ごと
リール軸受	給油	適時
V ベルト	点検・交換	使用時期前
ホース類	点検・交換	使用時前

重　要

・ 動力噴霧機、エンジンの取扱説明書に従って各部品の保守・整備を行なってください。
・ この表の期間に従って整備・点検を行なってください。ただし、実際の使用条件や使用回数により必要と判断した場合は、整備・点検の回数を増やしてください。
・ 毎月、毎年の整備・点検を行なった日付を記録してください。
・ 1 年に 1 回以上は、お買い求めの販売店に、定期点検を依頼してください。


走行タイヤの点検

(6 ヶ月に 1 回行なってください。)
以下の項目を点検してください。

● 標準空気圧：　０．２ＭＰａ（2.0 kg f/㎠）
● 走行タイヤに損傷がないこと。
● ホイールボルトがゆるんでいないこと。

重　要


走行タイヤの空気圧が低いとブレーキの効きが悪くなります。シーズン前には必ず点検を行なってください。



ブレーキの調整・点検

(シーズン前に必ず点検してください。)
片効きするようなときは、左右の走行タイヤとブレーキパットとのスキマが各々 5 ～ 6 ㎜になるように調整してください。

① ブレーキパットを固定しているネジ 2 本をゆるめます。
② ブレーキパットを上下に動かし、適正スキマにします。
③ 適正スキマになった場所で 2 本のネジを締め、ブレーキパットを固定します。
④ 左右均等にブレーキパットが走行タイヤに当たるか確認します。



ホース類の点検

（使用毎に点検してください。）
吸水ホース、余水ホース、スプレーホースの外観、継手パッキンの点検をしてください。

⚠ 警　告

- ホースのヒビ割れ、亀裂、摩耗、硬化など、または接続金具のズレ、ゆるみ、漏れなどが認められたときは、直ちに新品に取替えてください。
- ホースは適正圧力範囲内で使用してください。

☆ホース破損や薬液の被爆を受け、思わぬ傷害を受ける恐れがあります。


重　要


ホースは古くなるにつれ硬化し亀裂などが起こりやすくなります。
使用前にホースの点検を実施してください。

⚠ 警　告

・エンジンを運転したままでの調整は、絶対にしないでください。

☆回転部に巻込まれ、ケガの原因となります。





Vベルトの調整

●エンジンと動力噴霧機および走行変速機の間

・ベルトカバーの取付けネジを外し、ベルトカバーを外します。

・エンジンプーリの周辺に4本のベルトガイド(長い棒2本・短い棒2本）がありますので、取付けているネジをゆるめて調整してください。

注：長い棒は動力噴霧機ベルト用、短い棒は走行ベルト用です。

①ポンプクラッチ、走行クラッチを「切」の状態にします。


②ベルトガイドのネジを少しゆるめます。

③エンジンのリコイルを引いてVベルトの「つれ回り」がしなくなる位置にベルトガイドを調整します。

※ベルトガイドをドライバやハンマなどで上下前後に少しずつ動かし、調整します。

④ベルトガイドのネジを締付けます。

⑤エンジンを運転し、エンジン回転を変化させてVベルトが「つれ回り」しないか確認してください。




● クラッチワイヤの調整

①ポンプクラッチ
②走行クラッチ
③ブレーキ

・各々のワイヤについて左図の調整部分を、操作レバーの「あそび」がなくなる所で固定してください。

リールブレーキワイヤの調整

スプレーホースの引出し、巻取りを停止するリールブレーキは工場出荷時に調整してあります。しかし、使用している間にベルト・ワイヤの伸びなどにより、調整が必要になってきます。
以下の手順に従ってブレーキの作動を確認し、必要な場合は調整を行なってください。




●ブレーキの作動確認

以下の状態のとき、リールブレーキは正しく作動します。

・ホースガイドが〔A〕方向にあるとき、①に1 ㎜程度の「あそび」があり、ホースリールが〔C〕方向に回らない。


・ホースガイドを〔B〕方向に倒したとき、ホースリールが〔C、D〕両方向に回る。



●ブレーキの調整方法

・ ロックナット②をゆるめてください。


・ ホースガイドが〔A〕方向にあるとき、ワイヤ①の「あそび」を1 ㎜程度にして、ロックナットを締めてください。



リール駆動Vベルトの調整


本機を使用している間に、ベルトの伸びなどにより調整が必要になってきます。以下の手順に従って調整を行なってください。

1. スプリング引掛ボルトのナットをゆるめます。
2. スプリング間の距離が推奨寸法になるように、ボルトの位置を調整します。
   推奨寸法：105 ～ 110 ㎜（スプリング間距離）
3. ボルトをナットで確実に固定します。



各部の注油


点検・整備の表（Ｐ２２）に従って注油を行なってください。



駆動チェーンの調節


並列巻装置が作動しないときは、チェーンの張りを調節してください。

1. サイドカバーを取外してください。



2. チェーンテンション用スプリングを引っ掛ける穴位置を変えて、駆動チェーンの張りを調節してください。

3. サイドカバーを取付けてください。




ヒューズの点検

- 電気部品や配線などに異常があった場合、ヒューズが保護回路として働きます。
- ヒューズが溶断した場合は、原因を取除いた後に交換してください。
  [5A ガラス管ヒューズ（φ 6.3 × 31.5 mm）]

点火プラグの交換


- 点火プラグは抵抗入りを使用してください。
- 指定プラグ：BPR6HS（NGK 製）



プランジャ部分の給油

(5 ～ 10 時間使用する毎に行なってください。)


付属のオイラでプランジャ給油口から 10 滴ほど給油してください。



クランクケースのオイル交換

（最初は 50 時間使用した後に、それ以降は 100 時間使用する毎に行なってください。）

クランクケースのオイルはSC、SD、またはSE 級、SAE#30 を使用して交換してください。



Uパッキン・水シール

（使用時期前に点検してください。）
使用時期前に点検します。長時間使用し、吸水しなくなったり圧力が上がらなくなったときは、Uパッキン・水シールが摩耗している可能性があります。シリンダを外し、Uパッキン・水シールを交換してください。


重　要

Uパッキンおよび水シールは、交換の際に向きを間違えないでください。

保　管

⚠ 警　告

●燃料ガスが充満している密閉された場所や、裸火、火花のあるそばには保管しないでください。火災の原因となります。



重　要

●水抜きする動噴のカラ運転は５分以下としてください。カラ運転による破損は保証の対象外になります。

製品を長期間にわたって保管する場合は、下記の手順で整備してください。

①きれいな水を数分間噴霧し、配管内部を洗浄してください。

②エア抜きコックを始動「減圧」位置に合わせ、吸水ホースを水から出して１分間カラ運転して完全に水抜きしてください。

③運転中に注油口からオイルを１０滴ほど注油してください。

凍結の恐れがある場合には、さらに次の操作を行なってください。

④吐出コック部のホース継手金具を外し、スプレホースの端部からエアを吹き込み、スプレーホース内の残液を排出してください。


⑤凍結を防ぐためには、不凍液（又は自動車用ウインドウォッシャー液）を配管内に充填する方法もあります。その場合は動噴・ホース内の水を抜いてから、不凍液（又はウインドウォッシャー液）に付属されている説明書を参照の上で水と混合した液を充填してください。


重　要
●寒冷時の凍結による破損を防ぐため、各部の水抜きを完全に行なってください。凍結による破損は保証の対象外となります。 ●環境汚染の原因になる恐れがあるので、仕様した不凍液は直接外部に廃棄しないで（不凍液に付属されている）説明書を参照して回収してください。 ●長期間使用しない場合には、送信機の乾電池を必ず取外してください。液モレにより送信機が故障する原因となります。

⑥本書の「点検・整備」の項（Ｐ１８）に記載されている定期的な点検を行なってください。
⑦スクリュ、ナット類が締まっているか確認してください。
⑧送信機の乾電池を取外してください。
⑨製品を子供の手が届かないホコリの少ない乾燥した場所に保管してください。

かくはん機を取付ける場合

セット内容	個数
かくはん軸	1
スペーサ	1
ボルト（Ｍ６×２２）	3
バネ座金（ＳＷ６）	3





かくはん機は「右回転用」を使用してください。
市販のかくはん機を取付ける場合、かくはん取出し用の軸とボルト（オプション）が必要です。

●かくはん軸セット
部品コード：Ｐ０２１ － ０３５４１０

●取付け方法
1. 本機サイドカバーのグロメットを外します。

2. かくはん軸をボルト M6 × 22（3 本）とバネ座金 SW6（3 ヶ）とで本機のポンプ軸端部へ取付けます。

3. 市販かくはん機をφ 19 用アダプタを使用して取付けます。（かくはん機の取付けは、かくはん機の取扱説明書をよく読んでください。）

不具合と対策

- 使用中に不具合が起きたときには、動力噴霧機、エンジンの取扱説明書、または下記表に従って点検・調査の上で対策を施してください。
- もし、不具合が起きたときには、下記表の対策で多くの場合は正常に戻ります。
  万一、戻らない場合や、ご不明な点がありましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。
  お問い合わせの際は、その状況と合わせて「型式名」「機械番号」をお知らせください。

不具合事項	原　　因	対　　策
吸水しない、または途中から吸水しなくなった。	1. 吸水ホースが破損、または折れ。	破損していたら交換。折れていたら伸ばす。
	2. 吸水ホースとニップルとの締付不良、またはパッキンの脱落。	パッキンが入っていることを確かめてから充分締めなおす。
	3. 吸水ストレーナの水面浮上がり。	浮上がらないよう固定する。
	4. 吸水ストレーナの周りにゴミ付着。	ゴミを取り除き清水でよく洗う。
	5. 吸・排水弁に砂、ゴミ付着。	よく洗い落とす。
	6. 吸・排水弁が磨耗している。	すり合わせをする、又は新品と交換する。
	7. 吸・排水弁が固着して作動しない。	弁と弁座の合せ面をきれいに洗う。 よび水をする。(P14 参照)
	8. 水シールが磨耗している。	新品と交換する。
	9. シリンダ､弁室の締付ナットのゆるみ。	ナットを交互に増し締めする。
	10. 調圧ダイヤル、エア抜きコックが加圧状態のままである。	調圧ダイヤルを戻し､エア抜きコックを「始動」（減圧）位置に合わせる。
余水から気泡が出る。	1. 吸水ホース取付ネジがゆるんでいる。	パッキンが入っていることを確かめてから十分締め直す。
	2. 吸水ホース用パッキンの磨耗･損傷。	新品と交換する。
	3. 吸水ホースに穴があいている。	新品と交換する。
	4. シリンダ、弁室の締付ナットゆるみ。	ナットを交互に増し締めする。
	5. 水シールの磨耗。	新品と交換する。
圧力が上がらない。	1. 調圧弁、弁座の合せ面にゴミ付着。	よく洗い落とす。（弁座は表・裏の両面とも使用できます）
	2. 調圧弁、弁座の磨耗。	新品と交換する。
	3. ノズル噴霧量が多く余水がない。	全吐出量の 10%以上を余水へ戻すようノズルを交換する。
	4. Uパッキンの磨耗。	新品と交換する。
	5. エア抜きコックが「始動」位置。	エア抜きコックを「加圧」位置にする。
圧力の変動が大きい。	1. 吸水ストレーナの周囲にゴミ付着。	ゴミを取り除き清水でよく洗う。
	2. 吸水ホースが折れている。	折れを直す。
	3. 吸・排水弁の変形・損傷	分解して点検交換する。
	4. 調圧弁、弁座にゴミ付着。	よく洗い落とす。
	5. 調圧弁、弁座の損傷。	すり合わせをする、又は新品と交換する。
	6. Ｖベルトがスリップしている。	ベルトを張りなおす。

不具合と対策（続き）

不具合事項	原　　因	対　　策
	7. エンジンの回転にムラがある。	エンジンを調整する。
	8. 空気を吸込んでいる。	ホース金具を締め直す。パッキンを確認する。
	9. エアチャンバ内の空気が抜けきってエアクッションがなくなっている。	吸水ストレーナをタンクから取出し、余水ホースから水が出なくなるまで空気を吸わせる。
	10. エア抜きコック弁座の磨耗。	新品と交換する。
圧力を調整したのち噴霧を始めると圧力の降下が激しい。	1. 下記のいずれかが原因で余水量が吸水量１０%以下。（吐出過多） a）動噴回転数が不足。 b）噴口が磨耗。 c）噴頭数が多すぎる。	 a）回転を上げる。 b）新品と交換する。 c）数を減らす。
	2. 調圧弁抑えの動きが悪い。	分解して掃除をする。
	3. 調圧弁、弁座の磨耗。	新品と交換する。
クランク室内で異常な音がする。	1. 連接棒の締付ボルトのゆるみ。	増し締めする。
	2. プーリーとキーとにガタがある。	交換する。
	3. クランク室内の部品の脱落破損。	点検補充、又は交換する。
	4. ベアリング破損。	新品と交換する。
クランク室内に薬液が入る。	1. プランジャ用オイルシール不良。	新品と交換する。
	2. プランジャの不良。	新品と交換する。
圧力は下がらないが、余水量が多くノズルから出る量が少ない。	1. 吐出、又はスプレーホースが長すぎる。	ホースを短くする。
	2. 吐出、又はスプレーホースが細すぎる。	ホースを太くする。
スプレーホースの巻取りが不調。	1. 電装品のヒューズ切れ。	新品と交換する。
	2. ラジコン送信機の乾電池が消耗。	全て新品と交換する。（単四乾電池 3 本）
	3. 受信機の受信状態が悪い。	アンテナ状況を良くする。
	4. 巻取りＶベルトのゆるみ。	Ｖベルトを調整する。（P23 参照）
	5. 巻取り電磁クラッチの不良。	新品と交換する。（販売店へ）
ラジコンが作動しない又は不調	1. ラジコン送信機の乾電池が消耗。	全て新品と交換する。（単四乾電池 3 本）
	2. 受信機内のヒューズ切れ。	ヒューズを交換する。
	3. 受信アンテナ関係不良。	点検修正、又はアンテナを新品と交換する。
	4. エンジン低回転による電圧低下。	エンジンの回転を上げる。
	5. 送受信機が誤作動を起こす。	最寄の販売店にご相談ください。

●製品や部品を廃棄するときは、販売店にご相談するか、自治体の指導に従ってください。

仕　様

項　　目		単　位	VRC361FB
長さ×幅×高さ		mm	1295 × 685 × 1155
質　　量		kg	129
動力噴霧器	型　　式	ーー	AHP360
	回　転　数	rpm	830
	常 用 圧 力	MPa (kgf/cm^2)	4.0 (40)
	吸　水　量	L/min	24
エンジン	型　　式	ーー	三菱エンジン GB131LN
	排　気　量	mL	126
	最 大 出 力	kW (PS)	3.0 (4.2)
	燃　　料	ーー	自動車用無鉛ガソリン
	始 動 方 式	ーー	リコイルスタータ方式
送受信機	形　　式	ーー	ワイヤレスリモコン自動巻取り
	リモコン方式	ーー	426.025MHz　特定省電力無線・2ch
	送信機電源	V	DC4.5V（単四乾電池　直列３本）
	受信アンテナ	ーー	175（全長）　着脱タイプバー式
巻取装置	巻 取 方 式	ーー	自動並列巻取り
	駆 動 方 式	ーー	Ｖベルト（電磁クラッチ）
スプレーホース		Φ mm × m	8.5 × 130
ホース駆動部ブレーキ方式		ーー	バンドブレーキ方式
ラジオコントロール		ーー	・エンジン停止　・ホース巻取り
走行部	変 速 段 数	ーー	前進１段
	走 行 速 度	m/s	0.35 ～ 0.84（エンジン回転数により可変）
	タイヤ空気圧	MPa (kgf/cm^2)	0.2　(2.0)
使用温度範囲		℃	10 ～ 50

※よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もあります。

メ　モ

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
Tel 0120-176-181（製品・技術的な問い合わせ）
受付時間：弊社営業日 9:00～12:00
13:00～17:00

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2 Tel 0428-32-6181（代）

北海道支社
〒004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東 1-2-20 Tel 011-891-2249（代）

東北支社
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東 5-1-50 Tel 022-288-0511（代）

東日本支社
〒198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2 Tel 0428-32-1091（代）

中部支社
〒452-0031 愛知県清須市西枇杷島町宮前 1-39 Tel 052-502-4111（代）

西日本支社
〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田566-159 Tel 086-296-5911（代）

九州支社
〒816-0943 福岡県大野城市白木原 5-3-7 Tel 092-573-5361（代）

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X753-007610
X753615-5400

2401jf 1155 ES

© 2018 株式会社やまびこ 著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。